


## 1. 명칭 및 기능

### Choose Ear Tips



## 2. 주의사항

- 블루투스 이어폰 전용 충전기로 충전해주시기 바라며, 특히 핸드폰 고속충전기(2A 이상)로 충전 시 배터리 손상이 초래될 수 있으며 이에 대한 서비스는 받을 수 없습니다. 반드시 충전시 5V/1A를 사용하시기 바랍니다.
- 운전시에는 주의사항이 들리지 않아 사고의 위험이 있으니 청취를 삼가 해주시기 바랍니다.
- 위험한 상황에서는 안전을 위해 주의해서 사용하거나 일시적으로 사용을 중지하시기 바랍니다.
- 자가수리 또는 임의분해를 하시면 서비스가 받을 수 없습니다.
- 본 제품은 생활방수 이상의 방수기능은 지원하지 않으므로 직접적인 물기 등의 접촉은 삼가 해주시길 바랍니다.
- 충전이 완전히 되었을 경우 케이블을 분리하여 주시기 바랍니다.
- 배터리가 너무 뜨겁거나 차가운 상태일 경우 일시적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

## 3. 구성품

- 충전케이스와 2개 이어버드 (MX 730)
- 사이즈별 3set 이어팁
- Micro 5Pin 케이블
- 사용 설명서

## 4. 사용 방법

### 페어링 방법

#### 1. 최초연결

- 이어폰을 활성화시키기 위해서 두개의 이어폰을 케이스에서 꺼냈다가 넣어주세요. 이어폰에서 LED켜지면서 활성화됩니다. (이어폰후단면에 있는 보조스위치켜기할것)
- 충전케이스에서 이어폰을 꺼내는 순간 파란색LED가 깜박이며 자동으로 서로 연결됩니다
- 잠시후 왼쪽이어폰의 LED가 빨간색,파란색으로 변할아가면서 자동으로 페어링되면서 깜박입니다.
- 연결하고자 하는 휴대폰의 블루투스 설정 메뉴에서 블루투스 기기를 검색하고, "MX-730"을 선택하면 "블루투스가 연결되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

#### 2. 연결 종료

- 두개의 이어버드를 충전케이스에 꽂아 넣습니다.
- LED에 빨간색 표시등이 커지면서 자동으로 연결이 종료가 됩니다.

### 3) 초기화 (한국 이어폰만 연결되고 다른 한국은 연결이 안될때)

- 충전기에 놓여있는 이어폰중 먼저 한개의 이어폰을 꺼내주세요
- 꺼내둔 이어폰 LED가 10초후에 파란색,빨간색 불빛으로 변할아 깜박입니다. LED 불빛 변화 : 파란색이 빠르게 깜박→파란색 천천히 깜박 → 파란색,빨간색 번갈아 깜박
- LED가 파란색,빨간색일때 터치부문을 8초정도 눌러주세요. 그러면 파란색이 4번 깜박이다가 풀이 꺼지면 완료된것입니다. 그리고 이어폰 다시 충전기크래들에 넣어주세요
- 다른 이어폰을 상기 진행방법과 동일하게 작업해주시고 충전기 크래들에 넣어주세요
- 기존 핸드폰에 등록된 MX730블루투스 연결을 해제하시고 양쪽 이어폰을 충전기크래들에 꺼내서 페어링하시면 됩니다

### 왼쪽만 사용 시 페어링 방법

Realtec 8763BFP 최고급 프리미엄 칩셋재용으로 좌우이어폰 독립적 동작됩니다!

- 케이스에서 왼쪽 이어폰을 분리합니다.
- 자동으로 핸드폰과 연결됩니다



## 사용설명서 (MX730)



## Realtec 8763BFP 최고급 프리미엄 칩셋재용! 좌우이어폰 완전독립적 동작

본 제품 사용 전 올바른 사용을 위해 반드시 설명서 내용을 읽어보시기 바랍니다.

### 오른쪽만 사용시 페어링 방법

Realtec 8763BFP 최고급 프리미엄 칩셋재용으로 좌우이어폰 독립적 동작됩니다!

- 케이스에서 오른쪽 이어폰을 분리합니다.
- 자동으로 핸드폰과 연결됩니다

### 왼쪽이어폰만 사용하다가 양쪽으로 페어링 할 때

왼쪽이어폰을 사용하고 있는 상태에서 다른이어폰을 제품 케이스에서 분리하면 자동으로 양쪽 이어폰이 연결되며 동시에 사용 가능합니다.

### 한글 음성 안내 메시지

- ① 전원이 켜집니다.
- ② 전원이 꺼집니다.
- ③ 등록 대기 상태입니다.
- ④ 블루투스가 연결되었습니다.
- ⑤ 블루투스 연결이 종료되었습니다.
- ⑥ 전화가 왔습니다.
- ⑦ 지금은 전화를 받을수가 없습니다.
- ⑧ 배터리가 부족합니다.
- ⑨ 배터리 충전이 필요합니다.

### 3. 조작방법



#### 2초간 누름

- 전화수신시 거절방법은 왼쪽또는 오른쪽이어폰 2초간 누름다
- 음악듣는중 다음곡이동시 : 오른쪽이어폰 2초간 누름다  
음악듣는중 전곡이동시 : 왼쪽이어폰 2초간 누름다



#### 더블클릭

- 전화수신시에는 왼쪽또는 오른쪽이어폰을 더블클릭한다  
전화회화중 종료시에도 왼쪽또는 오른쪽이어폰을 더블클릭한다
- 음악듣는중 정지또는 플레이하는 방법 : 오른쪽이어폰 더블클릭한다
- 시리, 빅스비 음성지원모드 방법 : 왼쪽이어폰 더블클릭한다.  
시리, 빅스비 음성지원모드 종료방법 : 다시 왼쪽이어폰 더블클릭한다

### \*배터리 잔량표시

- 두 개의 이어버드를 충전케이스에 꽂으면 빨간색 LED가 들어옵니다.(충전중)
- 이어버드 충전이 완료되면 파란색 LED가 들어옵니다.(충전완료)
- 충전케이스 배터리가 충전이 필요할 때는 파란색 LED가 깜박거립니다.
- 충전케이스 배터리 충전시, 빨간색 LED가 깜박거리며, 충전이 완료되면 빨간색 LED가 표시됩니다. (이때, 표시등은 깜박거리지않습니다.)

\*본 모델 MX 730은 불충조절 모드를 지원하지 않고, 연결 되있는 휴대폰으로 불충조절이 가능합니다.

\*블루투스 이어폰이 디바이스와 연결하여 음악을 듣고 있을 때, 전화가 오면 음악은 자동으로 멈추고 전화벨 소리와 함께 전화가 걸려옵니다. 전화종료가 종료되면 다시 음악이 재생됩니다.

## 5. 상세 사양

- 모델명 : MX 730
- 색상 : 블랙
- 블루투스 버전 : V5.0
- 블루투스 프로파일 : HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- 수신가능 거리 : 10m이내 (장애물 없음시)
- 충전 시간 : 2시간 미만
- 음악재생시간 : 최대30시간
- 대기시간 : 최대 240시간
- 배터리 : 600mAh/3.7V (케이스) / 40mAh/3.7V (이어버드)
- IC인증 : R-C-mb2-MX730
- 안전인증 : ZU10776-19001
- 제조사 : ㈜ 맥빙
- 제조공장 : Shenzhen Technology Co. Ltd

### 경고

MX730 케이스 배터리 충전은 5V/1A로 충전해주세요. 만약 더 높은 전압으로 충전 시 배터리 손상 및 배터리 수명이 단축됩니다. (특히 핸드폰 고속충전기로 충전 시 배터리 손상 및 배터리 화재 위험에 노출됩니다)



서비스센터 070-4907-2125